



Mod. 1716

DS 1716-001A

LBT 8484

MONITOR AIKO AIKO MONITOR MONITEUR AIKO MONITOR AIKO MONITOR AIKO

Sch./Ref. 1716/1 -/2





20

DS1716-001A

DS1716-001A

 After selecting the record, proceed as described in the previous paragraph "Adding a record to the directory".

Deleting a record of the directory

To delete a record in the directory:

- Press the button **MENU** to access the menu.
- Select the icon $\stackrel{\otimes}{\longleftrightarrow}$ and press OK.
- Select the icon $\bigwedge_{i=1}^{\infty}$, press OK and select the icon $\bigcup_{i=1}^{\infty}$.
- Select the record to be deleted and press OK.

CALL TONE SELECTION

In this menu the user can choose 5 different call tones for calls and floor calls. To select call tones: • Press the button **MENU** to access the menu.

- Select the icon $\frac{1}{3+1}$ and press OK.
- Select the icon , press OK.
- Select the call ring tone to be configured: 🎸 (call tone) 🦕 (floor call tone).
- Select the call ring tone to be used with directional buttons Right/Left.
- Press OK to confirm.

AUDIO ADJUSTMENTS

In this menu, the user can adjust ringer volume, audio volume and buttons beep.

- Press the button **MENU** to access the menu.
- Select the icon $\stackrel{\text{\tiny (1)}}{\hookrightarrow}$ and press OK.
- Select the icon (((
 and press OK.
- Select the icon J to adjust the ringer volume with directional buttons Right/Left, select 1 to adjust audio volume, and select BEEP to activate or not the button beep.
- After configuration, press OK to confirm.

VIDEO ADJUSTMENTS

In this menu the user can adjust brightness, contrast, colour and themes (5 available themes) of the menu.

- Press the button MENU to access the menu.
- Select the icon $\stackrel{\oplus}{\hookrightarrow}$ and press OK.
- Select the icon 🛄 and press OK.
- Select the icon \textcircled to adjust brightness with directional buttons Right/Left, select \textcircled to adjust contrast, select \textcircled to adjust colour and select \blacksquare to adjust the desired theme.

• After configuration, press OK to confirm.

RESET

- In this menu the user can reset the device and restore all default configurations.
- Press the button MENU to access the menu.
- Select the icon 🔅 and press OK.
- Select the icon **RESET** and press OK.
- Select YES to confirm reset or select NO to go back.

The Reset operation does not delete the directory.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	•	
	Ø-	3
	Carrie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4
		6
		_
15—		7 8
14 —	A D	Ŭ
		J

1

Les vidéophones Aiko Réf. 1716/1 et Réf. 1716/2 ont été projetés pour être utilisés dans les systèmes

DESCRIPTIONS DES PARTIES ET CARACTÉRISTIQUES

2



1 - Écran

2Voice.

- 2 Microphone
- 3 Indication de fonction «appel muet» (mute) actif (led verte)
- 4 Indication d'ouvre-porte automatique actif (led verte)
- 5 Indication de présence de messages (led verte)

13 12 11 10

6 - Indication de porte ouverte ou signal d'absence actif (led rouge)

9

- 7 Touche ouvre-porte
- 8 Touches de navigation
- 9 Touche d'ouverture de porte cochère
- 10 Touche de désactivation sonnerie (MUTE)
- **11** Touche d'appel du standard
- 12 Touche d'auto-insertion
- 13 Touche de Menu
- 14 Haut-parleur
- 15 Touche activation/exclusion de la phonie
- 16 Bornes pour la connexion au système
- 17 Terminaison de ligne
- **18** Dip switch de configuration:
 - 2 pour définir le numéro du poste interne dans l'appartement
 - 8 pour définir le numéro du poste interne dans la colonne

🗘 Le vidéophone Aiko est équipé avec un dispositif intégré pour les malentendants.



INSTALLATION

Fixer le boîtier en encastrement à la hauteur montrée dans le dessin suivant. Fixer la bride sur le boîtier à encastrer.



Faire les connexions et configurer les dip-switch. A la fin de la programmation, fixer le vidéophone/interphone sur la bride.



DESCRIPTION DES BORNES

- LINE IN Connexion au BUS de système
- LINE OUT Connexion au dispositif suivant pour connexion entrée/sortie
- S+ Répétition d'appel
- S- Répétition d'appel
- CP Appel à l'étage

CONFIGURATION DES ÉTRIERS DES POSTES INTERNES



Valeurs implicites: tous les vidéophones sont configurés en usine comme suit: UTILISATEUR = 127 INTERNE = 0

Ainsi, pour le fonctionnement correct du système il faut toujours faire attention aux dip switch pour les configurer avec les valeurs correctes.

Pour les configurations des dip switch, consulter le livret de système livré avec l'alimentation Réf. 1083/20.

CODE: code utilisateur.

Configurer un numéro de 0 à 127 selon les règles suivantes:

- Dans la colonne il ne doit pas y avoir d'appartements différents avec le même code utilisateur;
- Dans le cas de postes internes en parallèle dans le même appartement, ceux-ci doivent avoir le même code utilisateur;
- · Les codes utilisateur d'une même colonne doivent être consécutifs.



Pour configurer le code désiré, utiliser les dip switch CODE de 2 à 8 (2=bit le plus significatif – 8=bit le moins significatif); le dip switch 1 doit être OFF.

INT: Code du poste interne de l'appartement.

Configurer un numéro de 0 à 3 selon les règles suivantes:

- Dans le cas d'un seul poste interne dans l'appartement, le code de l'interne doit être configuré à 0.
- Dans les appartements il est possible de raccorder jusqu'à un maximum de 4 postes internes en parallèle avec le même code utilisateur, mais avec des codes internes différents.

Le code de l'interne identifie chaque poste interne du même utilisateur. Cela permet d'effectuer des appels intercom adressés à un code interne, à l'intérieur du même appartement.

Dans le cas d'appels intercom adressés à des appartements différents, dans le cas d'appels provenant de postes externes et dans le cas d'appel à l'étage, tous les postes internes de l'utilisateurs sonnent toujours. Il faut en outre considérer ce qui suit:

- Le code interne 0 sonne dès la réception de l'appel; les codes internes 1, 2 et 3 sonnent en séquence, l'un après l'autre.
- Si l'appel provient d'un poste d'appel de vidéophone, le code interne 0 allume le moniteur.

Les autres postes internes du même utilisateur peuvent de toute façon appuyer sur la touche () pour allumer leur vidéophone en éteignant l'autre (fonction « transfert vidéo »).

CONFIGURATION DES TERMINAISONS DE LIGNE



Sur le vidéophone se trouve un pontet qui permet d'introduire correctement la terminaison de ligne. Il faut activer la terminaison de ligne dans tous les dispositifs câblés à l'extrémité d'une ligne qui ne repart pas avec un autre segment des bornes LINE OUT.



NETTOYAGE

Le vidéophone peut être nettoyé en frottant avec délicatesse l'écran avec un chiffon humide.

PRESTATIONS

RÉCEPTION DES APPELS ET FONCTION 'TRANSFERT VIDÉO'

Dès la réception d'un appel, le poste interne de l'utilisateur sonne avec la tonalité programmée selon la provenance:

- D'un poste externe principal
- D'un poste externe secondaire
- Intercom
- À l'étage
- De la centrale

A partir de la réception de l'appel de vidéophone ou d'interphone, il est toujours possible de piloter l'activation de la serrure électrique du poste externe, même sans activer la communication.

Si dans l'appartement se trouvent plusieurs postes internes en parallèle, les codes internes sonnent en séquence. Le code interne 0 de l'utilisateur pilote aussi l'allumage du vidéophone, si l'appel provient d'un poste d'appel de vidéophone. Dans ce cas, pendant tout le temps d'attente décrochage (60s à partir de l'appel), les autres codes internes peuvent allumer leur vidéophone en appuyant sur la touche d'autoinsertion () (fonction « transfert vidéo ») jusqu'à l'a réponse de l'un des vidéophones de l'utilisateur appelé.

Si l'image est déjà affichée, en appuyant sur la touche () on peut afficher les images provenant des autres caméras de surveillance du poste d'appel appelant seulement. Après avoir décroché, l'image provenant de la caméra principale sera affichée seulement sur le poste interne qui a répondu.

Il est donc normal que l'image de la caméra soit affichée sur un seul poste interne à la fois.

RÉPONSE À L'APPEL

En appuyant sur la touche (c_{λ}^{f}) , on établit une communication avec l'appelant (la touche commence à clignoter). En appuyant de nouveau sur la touche, la communication est terminée et l'écran s'éteint.

OUVRE-PORTE PENDANT UN APPEL ET INDICATION DE PORTE OUVERTE

À la suite d'un appel reçu d'un poste externe ou pendant la communication avec un poste externe, il est possible d'ouvrir le portail piéton ou le portail des voitures en appuyant respectivement sur les touches O T et Si les modules d'appel sont équipés d'un senseur de porte ouverte (et le service d'absence n'est pas actif), la led $\int \int$ permet de contrôler si la porte est effectivement ouverte: la led est allumée fixe si la porte ouverte est celle de la porte principale; la led clignote si la porte ouverte est celle de la porte secondaire.

FONCTION MUET DU HAUT-PARLEUR DE LA SONNERIE

Cette fonction permet d'exclure la sonnerie d'appel.

Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche $2\sqrt{2}$. Quand la fonction est activée, la led MUTE $2\sqrt{2}$ s'allume et le dispositif ne sonnera pas à l'arrivée d'un appel.

SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE

Le vidéophone est équipé d'une paire de bornes (S+, S-) pour le raccordement d'une sonnerie supplémentaire ou d'un relais. Cette sonnerie est activée avec n'importe quelle tonalité d'appel.

RÉGLAGE AUDIO / VIDÉO PENDANT UN APPEL

Après la réception d'un appel ou pendant la communication, des réglages audio/vidéo peuvent être effectués: en appuyant sur la touche **MENU**, la page-écran suivante est affichée



Ce menu sera affiché sur l'image provenant du poste externe.

- Sélectionner (1 ± (Volume du hautparleur),); (Luminosité), (Contraste), (Couleur) en utilisant les touches directionnelles Haut/Bas.
- Sélectionner la valeur désirée en utilisant les touches directionnelles Droite/Gauche.
- Appuyer sur (OK) pour confirmer; appuyer sur (X) pour effacer ou appuyer sur MENU pour sortir du menu des configurations.

APPEL À L'ÉTAGE

Le vidéophone est doté d'une paire de bornes (CP) pour le raccordement d'une touche d'appel à l'étage. En cas de réception d'un appel à l'étage, le vidéophone émet une tonalité d'appel avec la mélodie sélectionnée par l'utilisateur; l'écran ne s'allume pas. Si l'utilisateur a plusieurs postes internes en parallèle, raccorder cette touche à un seul poste interne. Les codes internes sonneront en séquence.

AUTO-INSERTION

Le service d'auto-insertion permet de voir sur l'écran l'image provenant des modules d'appel du système. Quand le système est au repos, appuyer sur la touche () et attendre jusqu'à ce que l'image soit affichée sur le vidéophone (la première image qui sera affichée est celle qui provient du module d'appel principal 0); appuyer de nouveau sur la touche () pour passer aux modules d'appel suivants. Tout d'abord seront affichées les images provenant de tous les modules d'appel principaux, puis les secondaires de la colonne d'appartenance. Pour terminer l'auto-insertion appuyer deux fois sur la touche de phonie ().

24

DS1716-001A

L'auto-insertion ne peut pas être activée si la colonne est déià en conversation. Si la colonne est déià occupée avec une autre conversation quand la demande d'auto-insertion est envoyée. le vidéophone émettra une tonalité de dissuasion.

APPEL À LA CENTRALE

Cette fonction permet d'établir une communication avec la centrale de conciergerie: appuyer sur la touche j pour envoyer l'appel à la centrale. Si dans 10 secondes il n'y a pas de réponse à l'appel, le vidéophone s'éteint et l'appel sera mémorisé dans la centrale.

L'appel à la centrale est seulement AUDIO.

APPEL INTERCOM

Appel intercom avec le répertoire

Le dispositif permet d'effectuer jusqu'à 32 appels intercom.

Il y a deux types d'appel intercom: appel intercom à l'intérieur du même appartement et appel intercom à l'extérieur de l'appartement (le dispositif appelé doit être dans la même colonne). Pour effectuer un appel à partir du répertoire:

- Appuyer sur la touche MENU pour accéder au menu.
 Sélectionner l'icône

 et appuyer sur OK.
 Sélectionner l'utilisateur qu'on veut appeler avec les touches directionnelles et appuyer sur OK.
- Quand l'appel est envoyé, le moniteur s'éteint.

Si le système est occupé, on ne peut pas accéder au menu.

Appel intercom avec les touches de sélection rapide

Il est possible d'appeler les premiers 4 utilisateurs du répertoire du vidéophone en utilisant les touches de sélection rapide, notamment les premiers 4 utilisateurs sont associés aux touches directionnelles comme suit:

- Utilisateur 1 🛆
- Utilisateur 2 -
- Utilisateur 3 -
- Utilisateur 4 《
- Utilisateur 5 🗇
- Utilisateur 6 5
- Utilisateur 7 2
- Utilisateur 8 9∰

Pour passer un appel intercommunicant à l'aide des touches de sélection rapide, enfoncer la touche de phonie 💰 puis l'une des touches susmentionnées. Appuyer de nouveau sur la touche de phonie pour terminer la conversation.

Si le système est occupé, le vidéophone émet une tonalité de dissuasion.

L'appel intercom est seulement AUDIO.

FONCTIONNEMENT AVEC APPAREIL AUDITIF ÉQUIPÉ DE LA POSITION T

Le moniteur est doté d'un dispositif permettant aux malentendants, pourvus d'un appareil auditif spécifique, d'entendre les visiteurs se presentant sur la plaque de rue ou les communications intercom. Le dispositif est en mesure de s'interfacer avec des appareils auditifs avec fonction "T", situés à une distance d'environ 20 cm.



MENU

Pour accéder au menu général du vidéophone appuyer sur la touche **MENU**. L'écran affiche:



À chaque moment on peut rétablir l'état de repos en appuyant sur la touche X pendant 3 secondes

🗸 Si la colonne est occupée dans une conversation, le dispositif ne s'allumera pas et émettra une tonalité de dissuasion.

MENU APPEL

Dans ce menu il est possible d'appeler un nom qui a été sauvé avant dans le répertoire.

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
 Sélectionner l'icône o≡ de appuyer sur OK.
- Sélectionner l'utilisateur qu'on veut appeler avec les touches directionnelles et appuyer sur OK.
- · Quand l'appel est envoyé, le moniteur s'éteint.



26

DS1716-001A

OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE

Le service d'ouvre-porte automatique permet d'ouvrir directement la porte à la suite de la réception d'un appel; pour activer cette fonction:

- Appuyer sur la touche MENU pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône ^{C-π}_{AUT0} et appuyer sur OK. Quand la fonction est active, la LED ^{C-π}_{AUT0} s'allume.

SIGNAL D'ABSENCE (Pour le développement futur)

Le service d'indication d'absence permet d'informer le système sur l'absence de personnes à l'intérieur de l'appartement. Pour activer cette fonction depuis le vidéophone avec INT = 0:

- Appuyer sur la touche MENU pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône 👔 et appuyer sur OK. Quand la fonction est active, la LED 🗍 clignote lentement.

RÉPONDEUR DE VIDÉOPHONE

S'il y a des messages vidéo enregistrés, la led *clignote lentement. Pour accéder aux messages:*

- Appuyer sur la touche MENU pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône 🔮 et appuyer sur OK.

📣 Cette fonction sera disponible si le système est équipé d'un répondeur de vidéophone de colonne.

Pour accéder au menu des configurations, appuyer sur la touche MENU e sélectionner l'icône

CONFIGURATIONS



Si le système est occupé, on ne peut pas accéder au menu.

RÉPERTOIRE DU VIDÉOPHONE

Le répertoire du vidéophone peut contenir jusqu'à 32 appels (appels à utilisateurs et appels spéciaux).

Ajouter un article au répertoire

Pour ajouter un nom au répertoire:

- Appuyer sur la touche MENU pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône 🕀 et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône \gtrsim , appuyer sur OK et sélectionner l'icône \Box .
- Sélectionner l'article qu'on veut éditer parmi les 32 disponibles et appuyer sur OK.
- Après avoir sélectionné l'article, sélectionner le type de fonction qu'on veut configurer et appuyer sur OK, les fonctions possibles sont:
- Appel interne $\Box =$
- Appel à l'intérieur du même appartement
- Appel externe ⊑₁:
- Appel à l'extérieur de l'appartement, mais à l'intérieur de la même colonne de vidéophone

- Demande spéciale or : Demande à décodage spécial

- Entrer le nom qu'on veut attribuer à l'appel en utilisant les touches directionnelles (Haut et Bas pour sélectionner le caractère, Droite et Gauche pour déplacer le curseur, X pour effacer) et appuyer sur OK pour confirmer.
- Saisir le code en utilisant les touches directionnelles (Haut et Bas pour sélectionner le caractère, Droite et Gauche pour déplacer le curseur, X pour effacer) et appuyer sur OK pour confirmer.
- Pour les appels internes, les codes admis vont de 0 à 3
- Pour les appels externes, les codes admis vont de 0 à 127
- Pour les fonctions spéciales, les code admis vont de 0 à 250

Modifier un article dans le répertoire

Pour modifier un nom du répertoire:

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône [⊕]⊕ et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône → , appuyer sur OK et sélectionner l'icône → .
- Sélectionner l'article qu'on veut modifier et appuyer sur OK.
- Après avoir sélectionné l'article, procéder comme indiqué dans le paragraphe précédent « Ajouter un article au répertoire ».

Effacer un article du répertoire

Pour effacer un article du répertoire:

- Appuyer sur la touche MENU pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône 🖏 et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône →, appuyer sur OK et sélectionner l'icône →
- Sélectionner l'article qu'on veut effacer et appuyer sur OK.

CHOIX DE LA TONALITÉ D'APPEL

Dans ce menu l'utilisateur peut choisir des tonalités d'appel différentes pour les appels et pour les appels à l'étage. Pour sélectionner les tonalités:

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône ^a⊕ et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône 🗍 , et appuyer sur OK.
- Sélectionner la sonnerie qu'on veut configurer: 🌾 (sonnerie d'appel) 🗽 (sonnerie d'appel à l'étage).
- Sélectionner la tonalité préférée en utilisant les touches directionnelles Droite/Gauche.
- Appuyer sur OK pour confirmer.

RÉGLAGES AUDIO

Dans ce menu il est possible de régler le volume de la sonnerie, le volume de la phonie et le bip des touches.

- Appuyer sur la touche MENU pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône [⊕] et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône (((• , et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône Bour régler le volume de la sonnerie en utilisant les touches directionnelles Droite/ Gauche, sélectionner L[±] pour régler le volume de la phonie et sélectionner BEEP pour activer ou non le bip des touches.
- Après avoir effectué les réglages, appuyer sur OK pour confirmer.

RÉGLAGES VIDÉO

Dans ce menu il est possible de régler la luminosité, le contraste, la couleur et les thèmes (5 thèmes sont disponibles) du menu.

- Appuyer sur la touche MENU pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône 🔅 et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône 🛄 , et appuyer sur OK.

DS1716-001A

- régler le thème désiré.
- Après avoir effectué les réglages, appuyer sur OK pour confirmer.

RESTAURATION

Dans ce menu il est possible de réinitialiser le dispositif et de remettre toutes les configurations aux valeurs implicites.

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
 Sélectionner l'icône et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône RESET et appuyer sur OK.
- Sélectionner YES pour confirmer la restauration ou NO pour revenir en arrière.

L'opération de Restauration n'efface pas le répertoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation:	
Consommation au repos:	
Consommation maximale:	
Température de fonctionnement:	5°C ÷ +45°C
Conformité aux normes:	EN61000-6-3, EN61000-6-1

Los vidéointerfonos Aiko Sch. 1716/1 y Sch. 1716/2 son dedicados para el uso en los sistemas 2Voice.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS





ESPAÑOL

- 1 -Pantalla
- 2 Micrófono
- 3 Indicación llamada muda activa (led verde)
- 4 Indicación apertura de la puerta automatica activa (led verde)
- 5 Indicación mensajes presentes (led verde)
- 6 Indicación puerta abierta o señalación de ausencia activa (led rosso)
- 7 Tecla apertura puerta
- 8 Teclas de navegación
- Tecla de apertura acceso vehicular 9 -
- 10 Tecla de exclusión del tono de llamada (MUTE)
- 11 Tecla de llamada a centralita
- 12 Tecla de inserción automática
- 13 Tecla del Menú
- 14 Altavoz
- 15 Tecla activación/desactivación voz
- 16 Bornes para la conexión con el sistema
- 17 Terminación de línea
- **18** Interruptor Dip de configuración:
 - 2 para definir el número del interfóno adentro de la habitación
 - 8 para definir el número de la habitación en la columna

I videointerfono Aiko es dotato de un dispositivo para personas con problemas de oido.

LBT 8484 DS 1716-001A U rmel FILIALI SEDE DOMUS 20151 MILANO - V.Gallarate 218 URMET DOMUS S.p.A. Tel. 02.380.111.75 - Fax 02.380.111.80 10154 TORINO (ITALY) 00043 CIAMPINO (ROMA) V.L. Einaudi 17/19A VIA BOLOGNA 188/C Tel. 06.791.07.30 - Fax 06.791.48.97 Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.) 80013 CASALNUOVO (NA) V.Nazionale delle Puglie 3 Fax +39 011.24.00.300 - 323 Tel. 081.193.661.20 - Fax 081.193.661.04 Area tecnica 30030 VIGONOVO (VE) - V.del Lavoro 71 servizio clienti +39 011.23.39.810 Tel. 049.738.63.00 r.a. - Fax 049.738.63.11 66020 S.GIOVANNI TEATINO (CH) - V.Nenni 17 Loc. Sambuceto Tel. 085.44.64.851 http://www.urmetdomus.com Tel. 085.44.64.033 - Fax 085.44.61.862 e-mail:info@urmetdomus.it