

# NOTICE DE REMPLACEMENT DU CLAVIER DE DPW/DAW RENOV V2 & V3

- 1 Démontez le clavier et le prisme d'éclairage en conservant les écrous
- 2 Placez le nouveau clavier référence 1032/103 dans la découpe de la façade et fixez-le en utilisant les 6 écrous (4 au minimum suffisent)
- 3 Branchez la nappe de connexion comme indiqué sur la photo ci-dessous.

## Alimentation éclairage 12 touches.

Fil rouge dans la borne + et fil noir dans la borne -

## Limande souple clavier 12 touches.

Connecteur 8 points côté carte  
Connecteur 10 points côté clavier

