


# Pièces détachées de la plaque 96061100



- 1 : Ecrou Cage : **ECROU**
- 2 : Afficheur graphique Bleu : **DB00000659**
- 3 : Module Vidéo Couleur : **606000**
- 4 : Vis : **4468L**
- 5 : Makrolon afficheur graphique : **DB60020081**

- 6 : Joint entre la face et L'afficheur : **DB60001023**
- 7 : Clavier 12 Touches avec joint : **14980020**
- 8 : Matrice 3 Touches : **DB00500340**
- 9 : Carter : **60030072**
- 10 : Carte Bibus V5 + protection : **DB00000804**
- 11 : Micro sur support : **DB00000685**

- 12 : Makrolon devant la caméra : **DB60020087**
- 13 : Makrolon devant le haut-parleur : **DB60M20105**
- 14 : Obturateur : **DB60001066**
- 15 : Mémoire bleue de sauvegarde : **MEM/VIPROX2**
- 16 : Haut-parleur seul : **DB500449**