




Pièces détachées de la plaque 98150100



- 1 : Ecrou Cage : **ECROU**
- 2 : Afficheur 2 lignes Bleu : **GAB**
- 3 : Vis : **M5/25**
- 4 : Makrolon afficheur : **DB60000465**

- 5 : Joint afficheur 2 lignes : **DB60001022**
- 6 : Clavier 12 Touches avec joint : **14980010**
- 7 : Carter : **60030015**
- 8 : Carte Bibus V5 + protection : **DB00000804**
- 9 : Micro sur support : **DB00000685**

- 10 : Makrolon devant le haut-parleur : **DB60M20092**
- 11 : Mémoire bleue de sauvegarde : **MEM/VIPROX2**
- 12 : Matrice 3 touches : **DB00500339**
- 13 : Haut parleur ALT7008 : **DB00000686**
- 14 : Obturateur : **OBT/I**